

Su Radio de Bolsillo AM/FM (Amplitud Modulada/Frecuencia Modulada) con sintonizador digital y bocina integrada es ideal para un estilo de vida activo. Es compacto, ligero y su diseño le permite escuchar música, deportes o noticias casi en cualquier sitio.

COLOCANDO LAS BATERÍAS.

Su radio necesita dos baterías AAA (no incluidas) para funcionar. Para un mejor desempeño y una mayor duración, recomendamos las baterías alcalinas de RadioShack.

Precauciones:

- Utilice solo baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle las baterías nuevas con las usadas, ni diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas o recargables), ni baterías recargables de diferentes capacidades.

Siga los pasos para instalar las baterías.

1. Deslice hacia abajo la tapa del compartimiento de las baterías para quitarla.
2. Coloque la batería de acuerdo a como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) situados en el interior.
3. Coloque la tapa.

Cambie las baterías cuando el sonido se debilite o se distorsione, o si el radio deja de funcionar correctamente.

Advertencia: Deshágase de las baterías viejas de manera apropiada e inmediata. No las entierre ni queme.

Precaución: Si no planea utilizar el radio por algunas semanas o más, quite las baterías. Las baterías pueden derramar sustancias químicas que pueden destruir las partes electrónicas.

Nota: Para evitar que se pierda la programación de la memoria y alarma al cambiar las pilas, apague el radio antes y después siga los pasos 1-3.

UTILIZANDO LA BOCINA O LOS AUDÍFONOS.

Para escuchar su radio utilizando la bocina integrada, ajuste SPK/PHONES (BOCINA/AUDÍFONOS) en SPK (BOCINA). Para tener una mejor recepción al utilizar la bocina, conecte el enchufe de 1/8 pulgadas (3.5 mm) de la antena incluida, en la entrada de los audífonos.

O, si desea escuchar el radio en privado, puede usar un par de audífonos de diadema o de inserción en el oído (disponibles en cualquier tienda RadioShack local) con un enchufe de 1/8 pulgadas (3.5 mm). Conecte el enchufe en la entrada de los audífonos. Ahora ajuste SPK/PHONES (BOCINA/AUDÍFONOS) en PHONES (AUDÍFONOS). La bocina integrada se desconectará y el cable de los audífonos funcionará como antena.

ESCUCHANDO DE MANERA SEGURA.

Para proteger sus oídos cuando utilice audífonos, siga las recomendaciones.

- Ajuste el nivel de volumen al mínimo antes de comenzar a escuchar. Después, ajuste el volumen a un nivel confortable.
- No escuche el radio con un volumen extremadamente alto. El escuchar continuamente con un volumen alto puede conducir a una pérdida permanente del oído.
- Una vez que haya ajustado el volumen, no lo aumente. Debido a que con el tiempo sus oídos se adaptan a ese nivel de volumen, debe recordar que aún cuando el nivel de volumen no le incomode puede provocar daños a su oído.

CONDUZCA DE MANERA SEGURA.

No utilice los audífonos cuando este operando un vehículo automotor o al conducir una bicicleta. Puede propiciar un accidente automovilístico, además, en algunas áreas puede ser ilegal.

Aún cuando algunos audífonos le permitan escuchar algunos sonidos externos al usarlos con un nivel de volumen normal, es posible provocar un accidente automovilístico.

USANDO EL CLIP PARA CINTURÓN.

Para cargar su radio y tener las manos libres, deslice el clip del radio por encima de su cinturón o pretina.

Para separar el clip del radio, presione la lengüeta del clip y deslice en la dirección de la flecha marcada en el mismo. Ahora levante la parte inferior del clip para separarlo del radio.

Para coloca el clip en el radio, coloque las dos lengüetas en las áreas de enganche del radio y deslice el clip en el sentido contrario a la flecha marcada en el este, hasta oír el chasquido que indica que quedo anclado en su sitio.

ESCUCHANDO EL RADIO.

1. Presione **POWER** (ENCENDIDO) para encender el radio.
2. Presione **BAND** (BANDA) para seleccionar la banda deseada.
3. Para seleccionar la estación deseada, presione poco a poco (o mantenga oprimido) **TUNING** ▲ o ▼ (SINTONIZAR ▲ o ▼).

Notas:

- Si el radio continua en la búsqueda de una señal, presione **TUNING** ▲ o ▼ (SINTONIZAR ▲ o ▼) para detener la búsqueda.
- Para una mejor recepción en FM, desenrolle todo el cable de los audífonos, o extienda totalmente la antena.
- La antena de AM se encuentra incorporada al radio. Para mejorar la recepción solo mueva el radio.
- Para mejorar la recepción de una estación de FM con señal débil, ajuste **STEREO/MONO** en **MONO**.
- 4. Para aumentar el efecto de los graves ajuste **E-BASS** (EFECTO-GRAVES) en **ON** (ACTIVO), o para un sonido grave normal use **OF** (INACTIVO).
- 5. Ajuste **VOLUME** (VOLUMEN) en el nivel deseado.
- 6. Para apagar el radio, presione **POWER** (ENCENDIDO) nuevamente.

ALMACENANDO ESTACIONES EN LA MEMORIA.

Puede almacenar hasta 20 estaciones en la memoria (10 en AM y 10 en FM).

1. Sintonice la banda y la estación que desee almacenar.
2. Presione **MEM/CLOCK** (MEMORIA/RELOJ) parpadea el mensaje **MEMO** (MEMORIA).
3. Presione repetidamente **SELECT** (SELECCION) hasta que aparezca el número deseado (CH1-10 [CANAL 1-10] en cada banda), tiene 5 segundos para hacerlo, después de haber presionado **MEM/CLOCK** (MEMORIA/RELOJ).
4. Repita los pasos 1-4 para almacenar otra estación.

Para elegir una de las estaciones almacenadas, presione repetidamente **SELECT** (SELECCION) hasta que aparezcan el número y la frecuencia deseada.





RadioShack
www.radioshack.com

© 2000 Tandy Corporation
Derechos Reservados.

RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por Tandy Corporation.

UTILIZANDO EL SEGURO.


Para evitar encender o apagar el radio, cambiar de estación, o modificar la programación del reloj y alarma, por accidente (cuando por ejemplo, lleva su radio en una bolsa o en el bolsillo del pantalón) ajuste **UNLOCK/LOCK** (SIN SEGURO/CON SEGURO) en **LOCK** (CON SEGURO). Aparecerá  para indicar que el radio tiene puesto el seguro.

Para usar todas las funciones del radio nuevamente, ajuste **UNLOCK/LOCK** (SIN SEGURO/CON SEGURO) en **UNLOCK** (SIN SEGURO). El símbolo  desaparece.



AJUSTANDO EL RELOJ.

1. Con el radio apagado, presione **MEM/CLOCK** (MEMORIA/RELOJ). La hora en la pantalla parpadea.
2. Presione repetidamente (o mantenga oprimido) **TUNING ▲** (SINTONIA ▲) para fijar el dígito de la hora y **TUNING ▼** (SINTONIA ▼) para fijar el dígito de los minutos. Para señalar que es de tarde aparece el texto **PM**.
3. Presione **MEM/CLOCK** (MEMORIA/RELOJ) para almacenar la hora.

AJUSTANDO LA ALARMA.

1. Presione **ALARM**. El símbolo  y la hora de la alarma actual comienzan a parpadear.
2. Presione repetidamente (o mantenga oprimido) **TUNING ▲** (SINTONIA ▲) para fijar el dígito de la hora y **TUNING ▼** (SINTONIA ▼) para fijar el dígito de los minutos.

El radio almacena la hora de la alarma cinco segundos después de haber presionado el último botón, si desea que el almacenamiento sea inmediato vuelva a presionar **ALARM** (ALARMA).

Para activar la alarma presione **ALARM** (ALARMA). Aparecerá el símbolo . El radio se encenderá a la hora programada. Para apagar la alarma presione **POWER** (ENCENDIDO) o **ALARM** (ALARMA). La alarma encenderá el radio al siguiente día a la misma hora, a menos que la desactive. Para desactivar la alarma presione **ALARM** (ALARMA) hasta que desaparezca el símbolo .

AJUSTANDO EL TIEMPO DE APAGADO.

Si quiere que su radio se apague después de haber transcurrido 90 minutos, siga los pasos:

1. Sintonice la banda y estación deseada.
2. Apague el radio presionando **POWER** (ENCENDIDO).
3. Presione **SLEEP** (APAGADO AUTOMATICO). Cuando aparezca **90** y luego **SLEEP** (APAGADO AUTOMATICO) se encenderá el radio.
4. Presione **MEM/CLOCK** (MEMORIA/RELOJ) para almacenar la hora.

Cuando ha transcurrido el tiempo programado, el radio se apaga automáticamente y desaparece **SLEEP** (APAGADO AUTOMATICO). Para encender el radio presione **POWER** (ENCENDIDO) nuevamente.

CUIDADOS.

Para disfrutar su Radio de Bolsillo AM/FM con sintonizador digital por mucho tiempo:

- Mantenga el radio seco, si llegara a mojarse, séquelo de inmediato.
- Utilice y almacene el radio a la temperatura del ambiente.
- Maneje el radio con cuidado. No lo tire.
- Mantenga el radio alejado del polvo y la suciedad.
- Limpie el radio con un trapo húmedo de vez en cuando para mantenerlo como nuevo.

Las modificaciones o la manipulación de los componentes internos del radio pueden provocar que se descomponga e invalidan su garantía. Si su radio no funciona como es debido, llévelo a una tienda RadioShack local para recibir asesoramiento.

INFORMACIÓN FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES).

Su radio puede causar interferencia a la señal de TV o de radio, aún cuando se opere de manera correcta. Para determinar si es su radio el que ocasiona interferencia apáguelo. Si la interferencia desaparece, es su radio el que la causaba. Trate de eliminar la interferencia de la siguiente manera:

- Aleje su radio de la televisión o radio con el que interfiere.
- Acuda a su tienda RadioShack local para que le ayuden.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES) exige que deje de usar su radio.

CAMBIO DEL INTERVALO DE FRECUENCIA EN LA BANDA AM/FM.

La banda AM/FM (Amplitud Modulada/Frecuencia Modulada) de su radio esta predefinida para avanzar 10 kHz (KILO HERTZ) en AM y 200 kHz (KILO HERTZ) en FM, cada que pulsa el botón de sintonía (que es el cambio de frecuencia estándar para las radiofrecuencias de los estados unidos). Si viaja a otros países donde el intervalo de frecuencia es de 9 kHz (KILO HERTZ) en AM y 50 kHz (KILO HERTZ) para FM (por ejemplo Europa), puede cambiar el intervalo de frecuencia siguiendo estas instrucciones.

1. Deslice la tapa del compartimiento de las baterías en la dirección de la flecha y quítela. Quite las baterías que haya en el interior.
2. Utilice un objeto puntiagudo (un clip para papel delgado) para mover el interruptor que se encuentra en el interior, al intervalo de frecuencia de AM deseado — **10K** o **9K** (KILO HERTZ).
3. Coloque la tapa nuevamente.

ESPECIFICACIONES.

| | |
|--------------------------------|--|
| Intervalo de Frecuencia | AM: 530-1710 kHz (KILO HERTZ) FM: 88-108 MHz (MEGA HERTZ) |
| Frecuencia Intermedia | AM: 450 kHz (KILO HERTZ) FM: 10.7 MHz (MEGA HERTZ) |
| Poder de Salida (Máximo) | |
| Bocina | 140 mW (MILI WATTS) |
| Audifonos | 10 mW (MILI WATTS) |
| Tamaño de la Bocina | 1 ^{9/16} pulgadas (40 mm) |
| Requerimientos de Energia..... | 2 Baterías AAA(3 V cc) |
| Dimensiones (APA) | 2 ^{1/4} x 4 x ^{13/16} pulgadas (57 x 102 x 20.5 mm) |
| Peso (sin Baterías) | 3.14 onzas (89 g) |

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

Garantía Limitada a Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO AQUÍ, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SU DURACIÓN ESTA LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTÍA LIMITADA CONTENIDA AQUÍ. CON EXCEPCIÓN DE LO ESTIPULADO AQUÍ RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS

Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolsa su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las partes y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía original. Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectúen en el producto.

Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectúe en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes. Calle Taylor No. 200, 6° Piso, Fort Worth, TX 76102

ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.

12/99

04A00

12-802

Impreso en China.